

Modification des critères de recherche pour le satellite AtlanticBird 5°W (MagicSat 2002A et MagicSat Digital Plus Ci)

Suite aux modifications que certaines compagnies de télédiffusion ont récemment apportées au satellite AtlanticBird 5°W, le système de recherche automatique **MAGICSAT** ne réussit plus à relever le satellite en question. Le tableau de recherche pouvant être reprogrammé, il est possible d'en rétablir le fonctionnement en automatique. Pour modifier les paramètres de recherche opérez comme suit :

- 1- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mettre **MAGICSAT** sous tension et dès que l'antenne commence à bouger, suspendez l'opération par la touche **RECALL** ou **STOP**.
- 2- Une fois que le message '**RECHERCHE SUSPENDUE**' s'est affiché sur écran, appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Sélectionnez l'option '**Menus protégés**' et, avec le curseur sur cette option, tapez 4 fois la touche '8' (code 8888).
- 3- Une fois que vous avez tapé le code, le menu '**MAGICSAT**' doit s'afficher. Sélectionnez la deuxième option '**Critères de recherche**' de ce menu et pressez la touche MENU. (Télécommande pour le Magic Sat Digital Plus Ci, tapez la touche OK)
- 4- Sélectionnez l'option '**Nom sat.**' et indiquez le nom du satellite à modifier, c.-à-d. '**TLC2B 05W**' par les touches vertes à droite et à gauche.
- 5- Programmez les nouveaux paramètres comme le montre le tableau (p.d. -> pas déterminant):

Critères	Fréq.	Polar.	Signal	Mode
1	11554 MHZ	V	OUI	Digital
2	10921 MHZ	H	NO	Digital
3	11054 MHZ	V	OUI	Digital
4	p.d.	V	---	Analogique
5	p.d.	V	---	Analogique

- 1- Déplacez le curseur sur l'option '**MENU MagicSAT**' et pressez la touche MENU.
- 2- Déplacez le curseur sur l'option '**MENU Princ..**' et pressez la touche MENU.
- 3- Déplacez le curseur sur l'option '**Quitter MENU**' et pressez la touche MENU.

À ce point-ci le système MAGICSAT a été mis à jour. Critères