

Modifica di criterio di ricerca per il satellite HotBird 13 E (MagicSat 2002A e MagicSat Digital Plus CI)

A seguito di cambiamenti avvenuti recentemente sulle trasmissioni satellitari da parte di alcuni broadcaster, il sistema di ricerca automatico **MAGICSAT** non riesce a rilevare il satellite in oggetto. Grazie alla possibilità di riprogrammare la tabella di ricerca, è possibile ripristinare il suo funzionamento in automatico. Per modificare i parametri di ricerca, procedere come segue :

- 1- Premere il tasto rosso del telecomando per accendere il **MAGICSAT** e come l'antenna inizia a muoversi, sospendere l'operazione usando il tasto **STOP**.
- 2- Dopo che sullo schermo è scomparsa la scritta '**RICERCA SOSPESA**', premere il tasto MENU sul telecomando. Selezionare la voce '**Menu protetti**' e, con il cursore su questa voce, digitare 4 volte il tasto '8' (codice 8888).
- 3- Dopo aver digitato il codice deve apparire il menu '**MAGICSAT**'. Da questo menu selezionare la seconda voce '**Criteri di ricerca**' e premere il pulsante MENU (telecomando per 2002A) premere il pulsante OK (telecomando Magic Sat Digital Plus CI).
- 4- Selezionare la voce '**Nome sat.**' e con i tasti destra e sinistra impostare il nome del satellite da modificare, ovvero '**EUTLS 13E**'.
- 5- Impostare i nuovi parametri come da tabella (n.d. -> non determinante) :

Criteri	Freq.	Polar.	Segnale	Modo
1	11013	H	SI	Digitale
2	11137	H	SI	Digitale
3	n.d.	H	---	Digitale
4	n.d.	V	---	Analogico
5	n.d.	V	---	Analogico

- 1- Spostare il cursore sulla voce '**MENU MagicSAT**' e premere il tasto MENU.
- 2- Spostare il cursore sulla voce '**MENU Princ.**' e premere il tasto MENU.
- 3- Spostare il cursore sulla voce '**Uscita MENU**' e premere il tasto MENU.

Il sistema MAGICSAT è così aggiornato.